

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ CS223

1. Με κλειστή την μηχανή στο αριστερό μπλόκ του καφέ πατάμε διαδοχικά και κρατάμε πατημένα μικρό φλιτζάνι, μεγάλο φλιτζάνι και το on-off μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη “γλώσσα ελληνικά”. **Προσοχή το on-off πρέπει να είναι σταθερό κόκκινο και όχι να αναβοσβήνει.**
2. Γεμίζουμε το αριστερό δοχείο με $\frac{3}{4}$ νερό και βάζουμε 4 φακελάκια από το υλικό αφαλάτωσης. Στο δεξί δοχείο βάζουμε $\frac{2}{5}$ νερό και 2 φακελάκια.
3. Στη συνέχεια πατάμε επτά φορές το μεγάλο φλιτζάνι του καφέ από αριστερά και μας εμφανίζει στην οθόνη “εκκίνηση αφαλάτωσης”. Πατάμε δύο φορές το μεσαίο φλιτζάνι για επιβεβαίωση και περιμένουμε μέχρι την οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΥΛΙΚΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ” στην μηχανή.
4. Τοποθετούμε πάλι τα δοχεία νερού πάνω στην μηχανή και μόλις τα κουμπιά γίνουν λευκά πατάμε όποιο κουμπί θέλουμε (εκτός του on-off).
5. Η μηχανή θα ξεκινήσει την αφαλάτωση από τον ατμό, κατόπιν στο ζεστό νερό και στην συνέχεια ταυτόχρονα από τις μεριές του καφέ.
6. Στην συνέχεια θα εμφανίσει το μήνυμα “γεμίστε με νερό”. Βγάζουμε τα δοχεία νερού της μηχανής τα ξεπλένουμε πολύ καλά με νερό καθαρό, 4-5 φορές το καθένα, και τα τοποθετούμε πάλι πάνω στην μηχανή.
7. Εμφανίζεται το μήνυμα “έκπλυση πατήστε ένα κουμπί”. Πατάμε όποιο κουμπί θέλουμε και ξεκινά το ξέπλυμα με την ίδια σειρά όπως και η αφαλάτωση.
8. Κατόπιν εμφανίζεται το “έξοδος πατήστε ένα κουμπί” πατάμε όποιο κουμπί θέλουμε και βγαίνουμε από το μενού αφαλάτωσης.
9. Φτιάχνουμε 1 καφέ από κάθε μεριά τον πετάμε και προσφέρουμε από τον δεύτερο.